




 Sinox TagMate USERMANUAL  Require system iOS 14.5 and iPhone 6s above  Works with Apple Find My	Main Functions The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items and devices using the Find My app on your iPhone, iPad, or Mac. Simply pair your compatible device with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can find it faster. Modos to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple, can see the names of your personal items, can view its location. Quick Instructions 1.1 Power On / Off: Press the Sinox TagMate Switch on/off button once to turn it on. It should beep once to indicate ready to use. Press the Sinox TagMate Switch on/off button once to turn it off. You will hear short beeps to indicate that your Sinox TagMate is powered off. 1.2 Check for Updates: To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on your Apple Watch requires the latest version of watchOS. 2.1 Add/Use Your Sinox TagMate: Start the Apple App Store, My app on your supported iPhone. Turn on the Bluetooth and network on your phone. 2.2 Connect your Sinox TagMate: Press the switch on/off button once to power on the Sinox TagMate. It will show "Add Other Item," then the Sinox TagMate is located. Tap "connect," enter a name and choose an emoji for your Sinox TagMate and tap "Continue." Find My will ask for confirmation to your Apple ID, Tap "Agree" and "Finish," then your Sinox TagMate will be setup and ready to use.
FAQ: 1. How the items are located? This can be done in two ways. First, you can use the Find My app on your iPhone, iPad, or Mac. Simply pair your compatible device with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can find it faster. Modos to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple, can see the names of your personal items, can view its location. 2. When to confirm whether the device is powered on? After you get the device, press the button in the center of the device, and the device will beep, indicating that the device has started. 3. If there is no response please try to reset the device, if it still no response please try to replace the battery as contact with the battery may not be pressing. 3. How is the device designed to disconnect unwanted tracking? If any Find My network accessory separated from its owner's keeping with you over time, your accessory will automatically disconnect from the Find My network. 4. If you have an iPhone, iPad, or iPod touch, Find My will send a notification to your Apple device. This can be done in two ways. First, you can use the Find My app on your iPhone, iPad, or Mac. Simply pair your compatible device with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can find it faster. Modos to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple, can see the names of your personal items, can view its location. 4. Why I can't find device with Bluetooth connection? Try to reset the device by clicking the bottom 5 times and keep holding it until there is a beep. Or you can try to replace the battery. Or you have to disconnect the pairing between this device and other Apple ID by first, then reset the connection.	Battery Sinox TagMate contains a button battery. The battery may need to be replaced during the life of the product. Replace only with batteries of the same type (CR2032) and rating, observing correct polarity. Battery replacement: 1. Open the product to view the two parts through the gap between the upper cover and the lower cover. 2. Remove the battery. 3. Insert the CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up. 4. Connect the upper cover and the lower cover, and press the top edge.

 Sinox TagMate BRUGSVEJLEDNING  Kræver system iOS 14.5 og iPhone 6s eller nyere  Virker med Apple Find My	Hovedfunktioner Find din enhed Apple Find My-netværket giver en nem og sikker måde at finde kompatible personlige enheder. Brug Apple Find My-app'en på din iPhone, iPad eller Mac. For at finde din kompatible enhed med Apple Find My-app'en skal du være den sidste af dine Apple-enheder. Hvis din enhed uventet bliver væk, kan du se den i din "Mistet tilstand" for at blive oplyst og kontaktinformation til enhver, der måtte finde den. Find My-netværket er krypteret og anonymt, så ingen ender, ikke engang Apple eller producenten af din personlige enhed, kan se dens placering. Hurtige instruktioner 1.1 Tænd/sluk: Tryk en gang på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen for at tænde den. Den skal bippe en gang for at være klar til brug og en gang for at være klar til brug. Du vil høre korte bippe. Du vil høre korte bippe for at indikere at din Sinox TagMate er slukket. 1.2 Tjek for opdateringer: For at bruge Apple Find My-app'en til at lokalisere din enhed, anbefales den nyeste version af iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-app'en på Apple Watch kræver den nyeste version af watchOS. 2.1 Tilføj din Sinox TagMate: Start appen, åbn Find My-app'en på din understøttede iPhone. Tænd for Bluetooth og netværk på din telefon. 2.2 Forbind din Sinox TagMate: Tryk en gang på On/Off-knappen på din Sinox TagMate. Du vil se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My vil bede om tilladelse til din Apple ID, Tryk på "Accepter" og "Færdig" og din Sinox TagMate vil blive sat op og klar til brug.
Ofte stillede spørgsmål (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at skifte batteriet i løbet af produktets levetid. Udskift kun med batterier af samme type (CR2032) og rating, idet du observerer korrekt polaritet. Sådan skiftes det batteri 1. Åbn din TagMate ad ved at trykke til i skålen mellem den øverste og nederste del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Indsæt det nye CR2032-batteri med den positive (+) side opad. 4. Luk din TagMate igen ved at trykke den øverste og nederste del sammen. Gør et hårdt tryk for at sikre at den er lukket ordentligt.



 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s eller senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kontrollera för uppdateringar: För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera din enhed rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-appen på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS. 2.1 Lägga till din Sinox TagMate: Starta appen, öppna din Apple Find My-app på din kompatible iPhone. Aktivera Bluetooth och nätverk på din telefon. 2.2 Anslut din Sinox TagMate: Tryk en gång på On/Off-knappen för att tända din Sinox TagMate, och sedan "Lägg till annan enhet". Du kommer att se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My kommer att be om tillstånd till din Apple ID, Tryk på "Accepter" och "Færdig" og din Sinox TagMate kommer at vara installeret og klar til brug.
Vanlige frågor (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at bytte batteriet under produktets levetid. Byt endast ut det med batterier av samme typ (CR2032) och kvalitet, och observera rätt polaritet. Batteribyteinstruktioner 1. Åbn din TagMate ved at trykke på i skålen mellem den øvre og under del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Sæt in det nye CR2032-batteri med den positive (+) siden opad. 4. Slå din TagMate igen, som du trykker på den øvre og under del. Applicera ett hårdt tryck för att säkerställa att den är ordentligt sluttad.

 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s till senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kontrollera för uppdateringar: För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera din enhed rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-appen på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS. 2.1 Lägga till din Sinox TagMate: Starta appen, öppna din Apple Find My-app på din kompatible iPhone. Aktivera Bluetooth och nätverk på din telefon. 2.2 Anslut din Sinox TagMate: Tryk en gång på On/Off-knappen för att tända din Sinox TagMate, och sedan "Lägg till annan enhet". Du kommer att se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My kommer att be om tillstånd till din Apple ID, Tryk på "Accepter" och "Færdig" og din Sinox TagMate kommer at vara installeret og klar til brug.
Vanlige frågor (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at bytte batteriet under produktets levetid. Byt endast ut det med batterier av samme typ (CR2032) och kvalitet, och observera rätt polaritet. Batteribyteinstruktioner 1. Åbn din TagMate ved at trykke på i skålen mellem den øvre og under del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Sæt in det nye CR2032-batteri med den positive (+) siden opad. 4. Slå din TagMate igen, som du trykker på den øvre og under del. Applicera ett hårdt tryck för att säkerställa att den är ordentligt sluttad.

 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s till senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kontrollera för uppdateringar: För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera din enhed rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-appen på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS. 2.1 Lägga till din Sinox TagMate: Starta appen, öppna din Apple Find My-app på din kompatible iPhone. Aktivera Bluetooth och nätverk på din telefon. 2.2 Anslut din Sinox TagMate: Tryk en gång på On/Off-knappen för att tända din Sinox TagMate, och sedan "Lägg till annan enhet". Du kommer att se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My kommer att be om tillstånd till din Apple ID, Tryk på "Accepter" och "Færdig" og din Sinox TagMate kommer at vara installeret og klar til brug.
Vanlige frågor (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at bytte batteriet under produktets levetid. Byt endast ut det med batterier av samme typ (CR2032) och kvalitet, och observera rätt polaritet. Batteribyteinstruktioner 1. Åbn din TagMate ved at trykke på i skålen mellem den øvre og under del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Sæt in det nye CR2032-batteri med den positive (+) siden opad. 4. Slå din TagMate igen, som du trykker på den øvre og under del. Applicera ett hårdt tryck för att säkerställa att den är ordentligt sluttad.

 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s till senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kontrollera för uppdateringar: För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera din enhed rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-appen på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS. 2.1 Lägga till din Sinox TagMate: Starta appen, öppna din Apple Find My-app på din kompatible iPhone. Aktivera Bluetooth och nätverk på din telefon. 2.2 Anslut din Sinox TagMate: Tryk en gång på On/Off-knappen för att tända din Sinox TagMate, och sedan "Lägg till annan enhet". Du kommer att se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My kommer att be om tillstånd till din Apple ID, Tryk på "Accepter" och "Færdig" og din Sinox TagMate kommer at vara installeret og klar til brug.
Vanlige frågor (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at bytte batteriet under produktets levetid. Byt endast ut det med batterier av samme typ (CR2032) och kvalitet, och observera rätt polaritet. Batteribyteinstruktioner 1. Åbn din TagMate ved at trykke på i skålen mellem den øvre og under del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Sæt in det nye CR2032-batteri med den positive (+) siden opad. 4. Slå din TagMate igen, som du trykker på den øvre og under del. Applicera ett hårdt tryck för att säkerställa att den är ordentligt sluttad.

 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s till senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kontrollera för uppdateringar: För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera din enhed rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-appen på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS. 2.1 Lägga till din Sinox TagMate: Starta appen, öppna din Apple Find My-app på din kompatible iPhone. Aktivera Bluetooth och nätverk på din telefon. 2.2 Anslut din Sinox TagMate: Tryk en gång på On/Off-knappen för att tända din Sinox TagMate, och sedan "Lägg till annan enhet". Du kommer att se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My kommer att be om tillstånd till din Apple ID, Tryk på "Accepter" och "Færdig" og din Sinox TagMate kommer at vara installeret og klar til brug.
Vanlige frågor (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at bytte batteriet under produktets levetid. Byt endast ut det med batterier av samme typ (CR2032) och kvalitet, och observera rätt polaritet. Batteribyteinstruktioner 1. Åbn din TagMate ved at trykke på i skålen mellem den øvre og under del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Sæt in det nye CR2032-batteri med den positive (+) siden opad. 4. Slå din TagMate igen, som du trykker på den øvre og under del. Applicera ett hårdt tryck för att säkerställa att den är ordentligt sluttad.

 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s till senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kontrollera för uppdateringar: För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera din enhed rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-appen på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS. 2.1 Lägga till din Sinox TagMate: Starta appen, öppna din Apple Find My-app på din kompatible iPhone. Aktivera Bluetooth och nätverk på din telefon. 2.2 Anslut din Sinox TagMate: Tryk en gång på On/Off-knappen för att tända din Sinox TagMate, och sedan "Lägg till annan enhet". Du kommer att se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My kommer att be om tillstånd till din Apple ID, Tryk på "Accepter" och "Færdig" og din Sinox TagMate kommer at vara installeret og klar til brug.
Vanlige frågor (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at bytte batteriet under produktets levetid. Byt endast ut det med batterier av samme typ (CR2032) och kvalitet, och observera rätt polaritet. Batteribyteinstruktioner 1. Åbn din TagMate ved at trykke på i skålen mellem den øvre og under del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Sæt in det nye CR2032-batteri med den positive (+) siden opad. 4. Slå din TagMate igen, som du trykker på den øvre og under del. Applicera ett hårdt tryck för att säkerställa att den är ordentligt sluttad.

 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s till senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kontrollera för uppdateringar: För att använda Apple Find My-appen för att lokalisera din enhed rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Find Items-appen på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS. 2.1 Lägga till din Sinox TagMate: Starta appen, öppna din Apple Find My-app på din kompatible iPhone. Aktivera Bluetooth och nätverk på din telefon. 2.2 Anslut din Sinox TagMate: Tryk en gång på On/Off-knappen för att tända din Sinox TagMate, och sedan "Lägg till annan enhet". Du kommer att se "Add Other Item" eller "Add Other Item". Tryk på "Tilføj". Find My kommer att be om tillstånd till din Apple ID, Tryk på "Accepter" och "Færdig" og din Sinox TagMate kommer at vara installeret og klar til brug.
Vanlige frågor (FAQ): 1. Hvordan lokaliserer TagMate? Hvis enheden er aktiv og er i rækkevidde af din iPhone, iPad eller Mac, vil den sende en notifikation til din Apple-enhed. Denne funktion er tilgængelig på iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. 2. Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone. 3. Hvorfor kan jeg ikke finde TagMate gennem Bluetooth? Hvis du ikke har en iOS-enhed eller smartphone, vil enheden ikke blive oplyst med dig over en periode af tid, uanset om du har den tændt. Denne funktion vil blive aktiveret igen, når du har en iOS-enhed eller smartphone.	Batteri Sinox TagMate indeholder et knapbatteri. Det kan være nødvendigt at bytte batteriet under produktets levetid. Byt endast ut det med batterier av samme typ (CR2032) och kvalitet, och observera rätt polaritet. Batteribyteinstruktioner 1. Åbn din TagMate ved at trykke på i skålen mellem den øvre og under del, som vil blive åbnet. 2. Fjern batteriet. 3. Sæt in det nye CR2032-batteri med den positive (+) siden opad. 4. Slå din TagMate igen, som du trykker på den øvre og under del. Applicera ett hårdt tryck för att säkerställa att den är ordentligt sluttad.

 Sinox TagMate ANVÄNDARMANUAL  Kräver system iOS 14.5 och iPhone 6s till senare  Fungerar med Apple Find My	Huvudfunktioner Hitta din enhet Apple Find My-nätverket tillåter en enkel och säker metod för att hitta kompatible personliga enheter. Använd Apple Find My-appen på din iPhone, iPad eller Mac. För att hitta din kompatible enhet med Apple Find My-appen ska du vara den sista av dina Apple-enheter. Om din enhet plötsligt försvinner kan du se den i din "Försvunnet tillstånd" för att få en notifikation och kontaktinformation till vem som hittar den. Det är viktigt att du är den sista av dina Apple-enheter, eftersom Apple och tillverkaren av din enhet inte kan se dess plats. Hurtiga instruktioner 1.1 Tänd/sluk: Tryk en gång på Sinox TagMate Switch-On/Off-knappen för att slå den på. Den bör bippe en gång för att indikera att den är på. För att släppa av, håll samma knapp ned i 3 sekunder. Du kommer att höra korta bipar för att indikera att din Sinox TagMate är avstängd. 1.2 Kont
--	--